




Die Torsionslast muss unbedingt angemessen und stufenweise aufgebracht werden, um Bruch oder zufällige Beschädigung zu vermeiden.



	art.	L mm	Ø mm	□	■	g
007200810	720/15	37,5	25	1/2	3/8	68