







Die Torsionslast muss unbedingt angemessen und stufenweise aufgebracht werden, um Bruch oder zufällige Beschädigung zu vermeiden.



	art.	L mm	Ø mm			 g
007290810	729/15	66,5	54	1	3/4	558